

MARCHE À SUIVRE : NETTOYAGE ET DÉSINFECTION DES LAVEUSES À LINGE (Chargement frontal et vertical)

1. Objectifs :

- Effectuer un nettoyage et une désinfection afin de prévenir l'accumulation de saleté, de moisissures et d'odeurs;
- Utiliser les produits recommandés et respecter les temps de contact requis.

2. Généralités :

- Manipuler le linge contaminé en l'agitant le moins possible afin d'éviter la contamination de l'air et des surfaces;
- Les grosses saletés (ex. matières fécales) devraient être enlevées et jetées à la toilette, avant de mettre les vêtements dans la laveuse;
- Porter l'équipement de protection individuelle (blouse à manches longues et gants) lorsque vous manipulez des vêtements souillés de liquides organiques, sécrétions, etc.
- Effectuer l'hygiène des mains après un risque de contact avec des liquides biologiques ou lors du retrait des gants.

3. Procédure à appliquer par le personnel des soins :

- Après chaque lavage s'assurer qu'il n'y a aucune matière organique ou saleté dans la cuvette, dans le joint d'étanchéité, ou sur les surfaces de la laveuse. Dans le cas échéant, utiliser deux lingettes désinfectantes de peroxyde d'hydrogène, une première pour nettoyer la saleté et une deuxième pour désinfecter. Respecter le temps de contact.
- Tenir la porte de la laveuse ouverte entre les lavages afin de prévenir la formation de moisissures.

4. Entretien préventif hebdomadaire par l'équipe d'hygiène salubrité :

- Nettoyer et désinfecter les surfaces externes de la laveuse.

5. Particularité d'entretien de la laveuse à chargement frontal par l'équipe d'hygiène et salubrité:

Procédure d'entretien hebdomadaire par l'hygiène et salubrité	
<ol style="list-style-type: none">1. Mettre des gants à usage unique;2. Port de la blouse à manches longues si présence de matières organiques;3. Tirer sur le joint d'étanchéité et l'inspecter pour vous assurer qu'il n'y a pas d'objets étrangers;4. Afin d'éliminer l'accumulation de saleté, frotter l'intérieur du joint d'étanchéité, la porte et le hublot avec une lingette d'hypochlorite de sodium (Clorox) ou une solution à base de chlore;5. Attendre 5 minutes puis rincer avec l'aide d'une débarbouillette humidifiée avec de l'eau;6. Sécher à l'aide d'une débarbouillette sèche;7. Retirer vos gants et procéder à l'hygiène des mains.	 <p>Laveuse frontale : Nettoyez le joint d'étanchéité, la porte et le hublot</p>
Important pour tous les autres entretiens préventifs, référez-vous au guide du fabricant.	

6. Matériels requis dans la salle de lavage :

- Gants à usage unique
- Lingettes de peroxyde d'hydrogène *
- Lingettes d'hypochlorite de sodium (Clorox)*
- Solution hydro-alcoolique*
- Poubelle

*Entreposer selon vos procédures de sécurité